

TVCC – COME RIPRISTINARE LA PASSWORD DI UN DISPOSITIVO DA HIK-PROCONNECT

Descrizione:

Questo How-To illustra i passaggi per ripristinare la password di un dispositivo utilizzando la piattaforma Hik-Proconnect. Per poter effettuare questa procedura è necessario disporre di un account Hik-Proconnect ed un account Hik-Connect ai quali deve già essere collegato il dispositivo da ripristinare.

NOTA: Per portare a termine con successo il ripristino della password, il telefono su cui è installata l'app Hik-Connect deve trovarsi nella stessa rete del dispositivo da ripristinare.

Versioni Piattaforma HPC e APP HC da utilizzare:

- Hik-Proconnect: V1.7.1.0_210708 (e successive)
 - Hik-Connect: V4.16.1 per Android e iOS (e successive)

Prodotti supportati:

 \odot

I dispositivi e le relative versioni firmware che supportano tale funzione di ripristino password sono indicati all'interno della lista di compatibilità presente sul sito Hik-Proconnect (fare riferimento alla voce "*Device Compatibility List*" nella sezione "*Help*" come indicato in figura).





Modalità di ripristino supportate:

- 1. Da WEB BROWSER
- 2. Da APP HIK-PROCONNECT
- 1. Procedura da Web Browser:



Accedere al proprio account Hik-Proconnect (al quale è associato il dispositivo da ripristinare) da web browser ed entrare nella sezione *"Piattaforma"* (1). Selezionare quindi il dispositivo da ripristinare e cliccare sull'icona dei 3 pallini (2).

Si aprirà una finestra con due opzione, scegliere *"Ripristina password amministratore"* (3):

figurazione dispo	>	Dispositivo 🖾 Eco	cezione 🚮 Regola	di collegamento	Conteggio persone	a Monit ⊿	toraggio della ten	nperatura
taforma	1	1	0		- 0		0	0
iitoraggio dello st	>		0	0			0	
nda	>	Dispositivo di codifica	Pannello di controllo di	Dispositivo di con	trollo Dispositivo	videocitofo	Campanello	Tutto
ness	>	Aggiungi dispositivo	Richiesta di autorizzazio 🗠					
nenti		9						
ıtro t <mark>ut</mark> orial					Servizio di mor			
o wionai					Dispositivo/i: 1	Periodo 90 Gic	effettivo: orno(i)	Richiedi
u utoriai		DS-7616NI-I2-16	5P(8204)∠		Dispositivo/i: 1	90 Gic	• effettivo: prno(i)	Richiedi
o tutonal		DS-7616NI-I2-16 • Online © Inattivo	5P(8204)∠		Dispositivo/i: 1	Periodo 90 Gic	∙effettivo: orno(i)	Richiedi
o wonat		DS-7616NI-12-16 • Online © Inative N. di serie del dispositive: A Tipo di dispositive: P	5 P(8204) ∠ 200 4 WR/NVR		Dispositivo/e 1	90 Gic	effettivo: prno(j)	Richiedi

Si aprirà una schermata in cui si dovrà selezionare una delle due voci in base alla rete in cui ci si trova.

Se ci si trova all'interno della stessa rete su cui si trova il dispositivo da ripristinare, selezionare "*Reimpostazione password in sede*"; se ci si trova in una rete differente selezionare "*Reimpostazione password fuori sede*":

Reimposta	zione password fuori sede
Non occor	re trovarsi nel sito in cui è collocato il dispositivo per reimpostarne la
password.	Per ragioni di sicurezza, verificare che il client mobile Hik-Connect (V4.15.0 e
successive	e il dispositivo si trovino nella stessa LAN.
	Reimpostazione password fuori sede
Reimposta	zione password in sede
Prima di re	impostare la password del dispositivo, occorre recarsi nel sito in cui esso si
trova e ver	ificare che il Portale Hik-ProConnect (la piattaforma dell'installatore) e il
dispositivo	si trovino nella stessa LAN.
	Reimpostazione password in sede



Dopo aver selezionato una delle due voci, verrà inviata una richiesta (sotto forma di notifica push) all'account Hik-Connect del proprietario del dispositivo e Hik-Proconnect genererà un messaggio di conferma di avvenuto invio:



A notifica ricevuta, lato Hik-Connect, bisognerà accedere all'applicazione, entrare nella sezione "Servizio cloud" e cliccare sulla voce "Notifiche di servizio":



Servizio cloud





Nella schermata "Servizio", selezionare la notifica appena ricevuta, nominata "Ripristina password dispositivo":

Servizio(1)	Collegamento	Registro
	2021-07-28 15:13:57	
 Ripristi 	na password disposi	tivo
Installatore: A	zienda Installatrice Tes	t 💿
Dispositivo: 8	94	

Cliccare sulla voce "*Ripristina password dispositivo*" (1), inserire la nuova password del dispositivo e premere "*OK*" (2):





2. Procedura da APP Hik-Proconnect:



Accedere al proprio account Hik-Proconnect, cliccare sull'icona "*Piattaforma*" e selezionare il dispositivo da ripristinare:



Cliccare quindi sull'icona a 3 puntini e selezionare la voce "Reimposta password":







Da APP HPC, si aprirà una schermata dove selezionare una delle due voci in base alla rete in cui ci si trova.

Se siete all'interno della stessa rete LAN in cui si trova il dispositivo da ripristinare, selezionare "*Reset password da remoto*"; se invece, siete in una rete differente selezionare "*Reset password sul posto*":



Dopo aver selezionato una delle due voci, verrà inviata una richiesta (sotto forma di notifica push) all'account Hik-Connect del proprietario del dispositivo e l'app Hik-Proconnect genererà un messaggio di conferma di avvenuto invio:



X

La richiesta di recupero della password del dispositivo è stata inviata (valida per 24 ore). Chiedi al proprietario del sito (mail of owner) di reimpostare tempestivamente la password sull'APP Hik-Connect.

Per garantire il successo della reimpostazione della password, informare il proprietario del sito di connettere lo smartphone e il dispositivo alla stessa LAN.





A notifica ricevuta, lato Hik-Connect, bisognerà accedere all'applicazione, entrare nella sezione "Servizio cloud" e cliccare sulla voce "Notifiche di servizio":



Nella schermata "Servizio", selezionare la notifica appena ricevuta, nominata "Ripristina password dispositivo":







Cliccare sulla voce "Ripristina password dispositivo" (1), inserire la nuova password del dispositivo e premere

"*ОК*" **(2)**:

Ripristina password dispositivo	Ripristina password dispositivo
Stai tentando di reimpostare la password da remoto. Per garantire la sicurezza del dispositivo, verificare che il cellulare si trovi nella stessa rete locale del dispositivo.	
Keine Desk Azienda Installatrice Test Stristallatore potrà fornire assistenza da remoto per la fonutenzione e altri servizi, come la configurazione dei configura	Da 8 a 16 caratteri, inclusi due o più dei seguenti tipi di caratteri: numeri, lettere maiuscole, lettere minuscole e caratteri speciali. 2 OK
Dispositivo	
82 4 Seriale/nome dispositivo	
1 Ripristina password dispositivo	

Il dispositivo avrà ora la nuova password amministratore.

